2014年11月20日 更新

# パノバイク 取扱説明書 (iOS6.0版)

(Version 2.2.1対応)

## パノバイクのインストール

iPhoneから下記にアクセスし、ダウンロードしてご使用ください。

App Storeからのダウンロード

Download on the App Store

対応機種：
iOS 6以上を搭載した iPhone 4S/5/5S/5C/6/6 Plus

## facebookへのログイン、eメールによるサインアップ

パノバイクの初回起動時には、下図のような画面が表示されます。
facebookへのログイン、またはeメールによるサインアップをおこなってください。



Facebook

**facebookアカウントでログインする場合：**
画面下部のLogin with social accountの[Facebook]をタップし、プロファイル設定画面を開きます。各項目を入力し、[保存]をタップしてログインします。




Sign up for an account

**eメールでサインアップする場合：**
[Sign up for an account]をタップし、プロファイル設定画面を開きます。[Email]にメールアドレスを入力します。[Password]に希望するパスワードを入力します。[Re-type password]に希望するパスワードを再入力します。各項目に入力し、[Create Account]をタップしてサインアップします。

## 各アイコンの説明

各アイコンをタップすると下記の操作が可能です。

- メニューを表示する
- カメラを使用する
- ミュージック プレイヤーを使用する
- 走行をスタート／一時停止する（スタート）
- 電話をかける
- スクリーン ロック
  ※ 初期設定では (ロック解除状態)になっています

## プロファイル設定

をタップしてメニューを
表示します。

[セッティング] をタップして
設定画面を表示します。

[プロファイル設定]をタップして
プロファイル設定画面を表示します。

各項目を入力し、保存をタップすると
設定画面に戻ります。

※ 初回起動時に入力した情報が表示されています。再設定が必要な項目があれば再度入力し直してください。

## トレーニング設定

[トレーニング設定]をタップして
[Unit](計測単位)と[GPS]の
設定をおこないます。




[Unit](計測単位)を、選択します。
(メートル法、またはヤード・ポンド法)



[GPS]をタップし、[Accuracy]と[Distance Filter]を設定します。
[Accuracy]はGPSでの計測位置の正確度を、[Distance Filter]はGPSでの計測の間隔を設定します。

をタップして
設定画面に戻ります。

## facebookへの接続




[ソーシャル アカウント]をタップして
facebook接続画面を表示します。

[facebookへ接続]をタップして
facebookへ接続します。
※ facebookへの接続には、
facebookアカウントが必要です。

をタップして
設定画面に戻ります。




をタップしてメニュー
に戻ります。

## ハートレート モニターの接続

※ ハートレート モニターの詳しい接続方法は、ハートレート モニターに付属の取扱説明書をご参照ください。

[デバイス] をタップして Bluetooth®アクセサリー 設定画面を表示します。

[Add a new device]をタップしてデバイス検索(Scanning)をおこないます。

デバイスが見つかると、「デバイスが見つかりました」と表示されます。お使いのデバイスに名前を付け、「OK」をタップして接続します。

[Powerzone]をタップして目標最大心拍数を選択し、「完了」をタップします。




をタップしてメニューに戻ります。

## スピード & ケイデンス センサーの接続

※ スピード & ケイデンス センサーの詳しい接続方法は、スピード & ケイデンス センサーに付属の取扱説明書をご参照ください。

[デバイス] をタップして Bluetooth®アクセサリー 設定画面を表示します。

[Add a new device]をタップしてデバイス検索(Scanning)をおこないます。

デバイスが見つかると、「新しいセンサーを追加」画面が表示されます。

お使いのデバイスに名前を付け、「OK」をタップします。

自転車のホイール直径を選択し、「完了」をタップします。

「保存」をタップし、スピード & ケイデンス センサーを追加します。




[Powerzone]をタップして目標ケイデンスを選択し、「完了」をタップします。




をタップしてメニューに戻ります。

## パノコンピューターの接続

※ パノコンピューターの詳しい接続方法は、ハートレート モニターに付属の取扱説明書をご参照ください。

[デバイス] をタップして
Bluetooth®アクセサリー
設定画面を表示します。




[Setup]をタップして接続
(Connecting)をおこないます。

各項目を設定し、[SAVE]を
タップします。




[Setup]、[Forget] が
変わると接続完了です。




をタップしてメニュー
に戻ります。

## 走行記録の確認

をタップしてメニューを
表示します。

[走行記録]をタップして
走行記録画面を表示します。




確認したい走行記録をタップして、
走行記録 確認画面を開きます。




をタップして、
走行記録一覧を確認できます。
上部の地図をタップすると、
走行経路を確認できます。



をタップして、
走行記録グラフを確認できます。




をタップして、走行記録を
facebookでシェアできます。




をタップして
設定画面に戻ります。




をタップしてメニュー
に戻ります。